




Nowa zapalniczka ZIPPO nie jest napełniona benzyną. Próby zapalania pustej zapalniczki mogą spowodować jej uszkodzenie.



1. NAPEŁNIANIE ZAPALNICZKI BENZYNĄ

- otworzyć wieczko zapalniczki
 - chwytając za komin (1) wyciągnąć wkład (2)
 - odchylić filcowe dno wkładu
 - trzymając wkład zapalniczki knotem w dół nasączyć bawełnianą watę znajdującą się wewnątrz
- Uwaga!**
Jeżeli nastąpiło przelanie benzyny należy starannie osuszyć kółko krzesiwove oraz kamień
- wsunąć wkład do obudowy i delikatnie zamknąć wieczko
- Uwaga!**
Jeżeli obudowa została zamoczona paliwem należy koniecznie wytrzeć ją do sucha!
- po odczekaniu ok. 3 minut zapalić zapalniczkę trzymając ją daleko od twarzy.

Do napełniania zalecamy stosowanie wyłącznie benzyny ZIPPO.

2. EKSPLOATACJA

Prawidłowa eksploatacja zapalniczki ZIPPO wymaga okresowego wykonywania następujących czynności:

- **napełnianie benzyną**
Należy regularnie napełniać zapalniczkę benzyną, aby nie dopuścić do przesuszenia wkładu. Powinno się także unikać prób zapalania suchej zapalniczki, gdyż powoduje to przedwczesne zużycie knota. Zapalanie zapalniczki przelanej podczas napełniania oprócz zagrożenia poparzeniem powoduje przedwczesne zużycie kamienia.
- **wymiana kamienia**
W tym celu należy wykręcić z wkładu śrubkę (4), wysunąć lub wydłubać resztki starego kamienia, a na to miejsce wsunąć nowy mocując go śrubką.

- **wymiana knota**

Wyjąć wypełnienie z waty. Aby wymienić knot należy stary knot (5) uchwycić mocno szczypcami i podciągając do góry wyciągnąć całkowicie z wkładu zapalniczki. Nowy knot za pomocą cienkiego szpikulca wsuwamy od spodu w otwór (6). Chwytając szczypcami od góry należy wyregulować wysokość knota, a następnie włożyć ponownie watę.

ZALECA SIĘ STOSOWANIE WYŁĄCZNIE KNOTÓW I KAMIENI ZIPPO!

- **przechowywanie**

Aby uniknąć uszkodzeń i zadrapań obudowy nie należy nosić zapalniczki z żadnymi ostrymi przedmiotami takimi jak np. klucze itp. Powłoka galwaniczna na obudowie nie jest odporna na długotrwałe silne ogrzewanie oraz szczególnie ostry pot. Aby jak najdłużej utrzymać nienaganny wygląd zapalniczki ZIPPO proponujemy przechowywać ją w specjalnym etui ze skóry lub materiału.

OSTRZEŻENIA

- chronić przed dziećmi
- nie przelewać benzyną
- nie napełniać obok otwartego źródła ognia
- delikatnie otwierać i zamyka wieczko
- nie pozostawiać długo zapalanej zapalniczki

3. WARUNKI GWARANCJI

Zapalniczka ZIPPO objęta jest **wieczystą gwarancją producenta**.

Krajowy przedstawiciel firmy ZIPPO dokonuje wszelkich napraw **mechanizmu roboczego** zapalniczki ZIPPO, pod warunkiem użytkowania jej zgodnie z przeznaczeniem i powyższą instrukcją.

Producent udziela dodatkowo bezterminowej gwarancji na **uszkodzenia mechaniczne obudowy**. Zgodnie z umową z ZIPPO MFG wszelkie naprawy związane z obudową dokonywane są u producenta.

Gwarancji nie podlegają:

- napełnianie benzyną
- wymiana kamieni i knotów
- zużycie obudowy (zadrapania, zmiana koloru, emblematy, itp.)